

Przepisy porządkowe i zasady bezpieczeństwa

Dotyczy wszystkich placów budowy Preab i spółek zależnych firmy w Szwecji Można uzupełnić o zasady specyficzne dla konkretnej budowy.

OGÓLNI

- Każdy musi przestrzegać ustaw, polityk, zasad, wytycznych, procedur oraz niniejszych przepisów porządkowych i zasad bezpieczeństwa. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązują specjalne zasady. Mogą obowiązywać inne wymagania klienta i/lub projektu, ale nigdy nie mogą one być niższe od tych zasad.
- Wszyscy muszą zgłosić i zarejestrować swoją obecność w miejscu pracy oraz nosić kartę ID06 w widocznym miejscu i móc zidentyfikować się za pomocą ważnego dokumentu tożsamości, którym dla obywateli Szwecji jest paszport, dowód osobisty lub szwedzkie prawo jazdy wraz z zaświadczeniem (personbevis) ze Szwedzkiej Agencji Podatkowej (Skatteverket), dla innych jest to paszport lub międzynarodowy dowód tożsamości.
- Każdy musi przejść szkolenie wstępne. Dotyczy to również odwiedzających, którym zawsze należy towarzyszyć na terenie budowy.
- Zawsze należy zapytać przed sfotografowaniem kogoś lub czegoś.
- Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być omawiane na spotkaniach na każdym placu budowy.
- Wyjaśnienie tych zasad i bardziej szczegółowe odpowiedzi można znaleźć w osobnym dokumencie, Przepisy porządkowe i zasady bezpieczeństwa - Pytania i odpowiedzi

PORZĄDEK NA PLACU BUDOWY

- Każdy na budowie musi utrzymywać na co dzień swoje miejsce pracy w czystości, w trakcie i po pracy.
- Wszystkie odpady muszą być posortowane i wyniesione w przepisowy sposób do wyznaczonego miejsca.
- Każda osoba w miejscu pracy powinna wiedzieć, gdzie znajduje się sprzęt do odkażania. Zużyty sprzęt do odkażania jest sortowany jako odpad niebezpieczny.
- Materiały i sprzęt muszą być umieszczone w wyznaczonym miejscu. Miejsca pracy, drogi ewakuacyjne oraz drogi dostępu i transportowe nie mogą być blokowane ani wykorzystywane jako miejsca składowania.
- Bezpośrednie otoczenie miejsca pracy musi być utrzymywane w czystości i porządku, aby uniknąć narażenia osób trzecich na ryzyko.
- Parkowanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
- Palenie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach na wolnym powietrzu.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

- Zawsze należy nosić atestowany kask ochronny z zatrzaskowym paskiem podbródkowym.
- Odzież o wysokiej widoczności klasy 2 musi być zawsze noszona na górnej części ciała. Podczas pracy na drodze lub przy torach należy zawsze korzystać z klasy 3. Mogą obowiązywać inne, bardziej rygorystyczne wymagania klienta/projektu.
- Zawsze należy nosić obuwie ochronne z podnoskami i odporne na przebicie.
- Gdy ocena ryzyka wskazuje na potrzebę stosowania środków ochrony indywidualnej, należy używać wyłącznie zatwierdzonego sprzętu.
- Środki ochrony indywidualnej wraz z instrukcjami użytkowania powinny być dostarczone przez odpowiedniego pracodawcę. Każda osoba jest odpowiedzialna za prawidłowe użytkowanie i dbanie o sprzęt.

ZACHOWANIE UWAGI I BEZPIECZEŃSTWO

- Wszelkie użytkowanie telefonów komórkowych/tabletów powinno odbywać się w bezpiecznym miejscu. Użytkowanie prywatne jest ograniczone do przerw.
- W miejscu pracy nie wolno używać żadnego rodzaju systemu dźwiękowego ze słuchawkami lub głośnikami.
- Sprzęt łączności może być używany wyłącznie do określonych zadań i po przeprowadzeniu oceny ryzyka.
- Przy cofaniu maszyn ruchomych i pojazdów ciężkich stosuje się światła ostrzegawcze lub sygnały dźwiękowe.
- Należy zachować bezpieczne odległości wokół poruszających się pojazdów roboczych i maszyn. Należy przechodzić bezpiecznie po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z kierowcą.
- Apteczka pierwszej pomocy powinna być uzupełniana i wyraźnie oznakowana.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

- Na terenie budowy musi znajdować się zatwierdzony i sprawdzony sprzęt gaśniczy w oznaczonym miejscu.
- Bas-U/Koordinator budowy muszą być zawsze poinformowani, jeżeli w miejscu pracy mają być przenoszone/magazynowane materiały łatwopalne.
- Butle gazowe, gdy nie są używane, powinny być przechowywane w wyznaczonym miejscu oznaczonym piktogramem zagrożenia.
- Żadne materiały łatwopalne nie mogą być ustawione bliżej niż 6 m na przykład od kontenera budowlanego lub budynku.
- Nie wolno rozpoczynać prac gorących/groźących pożarem bez sprawdzenia przez odpowiedzialnego za pozwolenia kwalifikacji i wydania pozwolenia.
- Postępowanie z akumulatorami litowo-jonowymi i ich przechowywanie musi być zgodne z oceną ryzyka dla danego miejsca pracy.

PRACA W POJEDYNKĘ

- W każdym przypadku, gdy planowana jest praca wykonywana przez jedną osobę, która może być ryzykowna i stresująca, należy opracować udokumentowane zarządzanie ryzykiem.
- Każdy, kto pracuje sam i wykonuje ryzykowne prace, powinien mieć możliwość dwustronnej komunikacji.
- Samodzielna praca w godzinach wieczornych lub nocnych wymaga specjalnego zezwolenia wraz ze szczegółowymi zasadami i instrukcjami.

PRODUKTY CHEMICZNE

- Należy wybierać produkty chemiczne, które stanowią najmniejsze zagrożenie dla środowiska i zdrowia.
- Produkty chemiczne muszą być przechowywane w bezpieczny sposób, oznakowane nazwą produktu i piktogramem zagrożenia oraz wymienione w spisie substancji chemicznych.
- Miejsce pracy musi mieć dostęp do listy substancji chemicznych i aktualnych kart charakterystyki.
- Należy zawsze podejmować odpowiednie działania ochronne, aby zapobiec szkodliwemu oddziaływaniu i uwalnianiu substancji.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE I RUSZTOWANIA

- Przed użyciem należy zawsze sprawdzić urządzenia zabezpieczające i/lub rusztowania. Muszą one zostać prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcjami montażu przez posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników.
- Urządzenie ochronne i/lub rusztowanie nie mogą być naruszane, modyfikowane lub usuwane bez oceny ryzyka i zgody Bas-U/Koordynatora budowy.
- Usterki i niedozwolone ingerencje muszą być natychmiast zgłaszane Bas-U/Koordynatorowi budowy i usuwane.
- Podczas prac serwisowych, konserwacyjnych i czyszczenia należy stosować system „Wyłączenia i blokady”, aby zapewnić, że maszyny i inne urządzenia nie zostaną przypadkowo uruchomione podczas trwania prac.
- Wszystkie otwory w podłogach, stropach i podłożu muszą być odgródzone, zakryte, zabezpieczone i oznakowane. Materiał pokrywający otwór powinien być w stanie wytrzymać obciążenie, któremu może być poddany.

PRZEGLĄD, POZWOLENIE I NADZÓR

- Przed użyciem urządzenia podlegającego przeglądowi, np. urządzeń ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, wind budowlanych, koparek, bram z napędem silnikowym, podnośników załadowniczych, wózków widłowych, ruchomych podestów załadowniczych i ładowarek należy przedstawić zatwierdzone świadectwo kontroli.
- Wymagana jest pisemna zgoda pracodawcy na korzystanie z urządzeń podnoszących, np. podnośników, ładowarki teleskopowej. Zezwolenie musi określać typ urządzenia podnoszącego, sprzętu podnoszącego oraz zadania, które mają być wykonywane. Na placach budowy i podczas prac drogowych Bas-U musi również wydać zezwolenie.
- Prace przy pojazdach, maszynach własnych/innego pracodawcy mogą być wykonywane wyłącznie po otrzymaniu pisemnych instrukcji pracy i zgody własnego przełożonego. Nie wolno pomagać w pracy innych bez pozwolenia.
- Należy przeprowadzać i dokumentować ciągłe lub codzienne kontrole zgodnie z instrukcjami producenta.

DRABINA, KOZIOŁ ROBOCZY I STOJAK RZEMIEŚNICZY/ROLKOWY

- Można używać wyłącznie drabin, koźłów roboczych i stojaków rzemieślniczych i rolkowych oraz rzemieślniczych zatwierdzonych dla danego typu.
- Należy je na bieżąco konserwować i sprawdzać.
- Korzystanie z drabiny przystawnej może mieć miejsce tylko przez krótki czas i po udokumentowanym zarządzaniu ryzykiem i przygotowaniu do pracy.

OPERACJE PODNOSZENIA I ZAŁADUNKU, ROZŁADUNKU

- Urządzenia i sprzęt do podnoszenia muszą być konserwowane i stale nadzorowane. Można stosować wyłącznie zatwierdzone i sprawdzone urządzenia do podnoszenia.
- Nikt nie może przebywać pod zawieszonymi ładunkami.
- Obszary/strefy podnoszenia powinny być oznaczone na planie APD lub równoważnym i, jeśli to możliwe, powinny być odgródzone podczas podnoszenia.
- Operacje podnoszenia, załadunku i rozładunku muszą być zgodne z opracowanym planem podnoszenia.

OCHRONA PRZED KWARCEM I PYŁEM

- Działania ograniczające kwarc i zmniejszające zapylenie powinny być prowadzone jak najbliżej źródła, aby wyeliminować lub zminimalizować oddziaływanie.
- Wyposażenie ograniczające zapylenie i kabiny sterownicze należy sprawdzać i czyścić.
- Ocena ryzyka związanego z krzemionką i pyłem musi być udokumentowana i przedstawiona.

OBSERWACJE ZAGROZEŃ, INCYDENTY I WYPADKI

- Wszystkie obserwacje zagrożeń, incydenty i wypadki muszą być zgłaszane w systemie zarządzania incydentami Peab.
- Poważne incydenty muszą być niezwłocznie zgłaszane odpowiednim organom, np. szwedzkiemu urzędowi ds. środowiska pracy i gminnemu urzędowi ds. środowiska, przez danego pracodawcę i zgłaszane do Bas-U/Koordynatora budowy.
- Każda osoba w miejscu pracy musi być zaznajomiona z zasadami udzielania pierwszej pomocy, drogami ewakuacyjnymi i punktami zbiórki.

ALKOHOL I NARKOTYKI

- Zabronione jest przebywanie w miejscu pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Alkohol i narkotyki nie mogą być obecne na placu budowy.
- Mogą być przeprowadzane losowe i planowe testy na obecność alkoholu i narkotyków.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Czynności w centrali elektrycznej, przewodach i złączach z użyciem narzędzi mogą być wykonywane tylko przez pracownika posiadającego uprawnienia.
- Elektronarzędzia, urządzenia i kable elektryczne muszą być regularnie sprawdzane przez użytkownika. Nie wolno stosować uszkodzonych przewodów elektrycznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla elektrycznego należy o tym niezwłocznie powiadomić kierownictwo placu budowy.
- Wszystkie elektronarzędzia muszą być zawsze podłączone za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych.

**ORGANIZACYJNE I SPOŁECZNE
UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRACY**

- Firma Peab nie toleruje dyskryminacji, prześladowania i mobbingu.
- Warunki pracy na placu budowy powinny zostać zbadane pod kątem obciążenia pracą, godzin pracy i równego traktowania.

HAŁAS I WIBRACJE

- Narażenie na hałas i wibracje musi być zminimalizowane poprzez redukcję lub ekranowanie. Odbywa się to poprzez ocenę ryzyka, planowanie i dobór metod pracy, maszyn i innych urządzeń.

**DOSTOSOWANIE PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH
I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA**

- Uzupełnienia i wyjątki mogą być wprowadzane wyłącznie przez Bas-U/ Koordynatora po przedstawieniu pisemnego zarządzania ryzykiem we współpracy z przedstawicielem ds. BHP.

ŚRODKI DISCYPLINARNE

- Zasady porządku i bezpieczeństwa obowiązujące w Peab muszą być przestrzegane przez wszystkich w miejscu pracy. Wszelkie naruszenia tych zasad będą rozpatrywane w drodze postępowania dyscyplinarnego. Peab ma prawo do wydalenia osób, które naruszają regulamin.